


1 吹奏前的組合


步驟一：
握住接管



步驟二：
取出身管與尾管用左右旋轉的方式將其組合，組合過程中請盡可能避免按壓住任何按鍵當作施力點。

步驟三：
將組合好的身管組再與吹口管以左右旋轉方式接合。

步驟四：
調整吹口管角度，使吹口孔與身管上的 #C 鍵成一直線，將整支樂器調整合適的吹奏角度即算完成。



2 吹奏後的拆卸

步驟一：



握住吹口管並以左右旋轉的方式輕輕的從身管拔出吹口管。

步驟二：


以旋轉的方式分離身管與尾管，同樣過程中避免按壓按鍵當作施力點。

3 吹奏後的檢查與保養


1. 在拆卸長笛後，將之放置於平坦的表面上。
2. 將擦拭布的一角穿進清潔棒的一端（開孔端），並且將擦拭布沿著清潔棒包裹。
3. 將擦拭布穿過吹口管、身管及尾管，以去除多餘水氣。



4. 用清潔布擦拭樂器表面。擦拭按鍵時需特別小心，
以避免刮傷或傷害軟墊。




5. 保持長笛樂盒的乾燥。勿將多餘物品置於盒內，
尤其是使用過的清潔布。因為布上的水分會產生
溼氣，造成軟墊發霉。




4 注意事項



1. 組合及拆解時請特別注意避免碰觸按鍵。以免過度用力而變形。




2. 拿取吹口管時請避免握在吹口板上。



3. 組裝或拆解管體時請儘量以平行並左右旋轉的方式進行。注意勿讓兩管體間呈現不平行的接合。



4. 在鍵管接合處上可塗上少量的按鍵油。但是請注意避免過多的油可能會碰觸到皮墊而產生影響。
5. 請將長笛放置於安全處以避免傷害，不要將長笛置放在樂架、椅子、床上或任何可能會掉落及有人可能會碰撞或可供人坐在上面的表面上，因為樂器絕大部分會造成損壞都是因為摔壞或壓壞。



6. 請不要嘗試自己調整樂器，任何調校的動作應該交由合格及有經驗的維修師傅或維修店處理。